

## Bernardo DC 350 CF Absauganlagen mit Feinstaubfilterpatronen [B12-2090]

~~795,60€~~**756,00€**

Die Feinstaub-Filterpatrone FP 2 erhöht die Absaugleistung des Absauggerätes DC 350 CF und gewährleistet außerdem eine effektivere Filterung feinsten Staubpartikel. Dieses Modell findet vorwiegend Verwendung beim Profi-Heimwerker.

### Technische Daten:

Luftleistung	2800 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	4,0 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck	1800 Pa
Absauganschluß Ø	1 x 130 / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt	200 l
Leerlaufdrehzahl	2950 U/min
Schalldruck	87,1 dB
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	850 x 740 x 1800 mm
Gewicht ca.	45 kg

### Beschreibung:

- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet
- Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen

## MASCHINEN

### Lieferumfang:

- Feinstaub-Filterpatrone FP 2
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

### weitere Produktbilder:



1/2/12-2090\_2.jpg.jpg



Inklusive Y-Absaugstutzen zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen



Spanngurt mit Schnellklemmung zum einfachen Wechseln des Spänesackes



Fahreinrichtung mit Lenkrollen serienmäßig



Einschaltautomatik ALV 10: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!